

## VOORBEREIDING

Zorg ervoor dat de vloer egaal geschuurd is (eindkorrel schuurnet 100) en stof- en vetvrij. Reinig na het schuren de vloer altijd heel licht met een vochtige doek met WOCA Intensief-reiniger en water (verhouding 1:40). De vloer moet volledig droog zijn voordat u met oliën begint. Werk bij voorkeur bij een temperatuur van +18° C. Zorg voor voldoende ventilatie, maar vermijd tocht over de vloer.

**Wit-gepigmenteerde olie voor gebruik goed schudden en in een emmer doen. Voor en tijdens het werk regelmatig omroeren, zodat de pigmenten niet onder in de olie blijven zitten.**

*Vernevel bij beuken en robijn eerst WOCA Onderhoudsolie met een sproeiflacon over de vloer en poets deze direct met een witte pad in het hout. Laat de onderhoudsolie vervolgens minstens 2 uur drogen en ga daarna pas verder met het aanbrengen van WOCA Masterolie. Door het aanbrengen van onderhoudsolie zal de opname van de masterolie gelijkmatiger zijn. Bij bepaalde harde houtsoorten (o.a. maple, ipe) kan het toevoegen van 5-10% WOCA olieverdunner noodzakelijk zijn.*

## GA ALS VOLGT TE WERK

1. Breng met een oliespons gelijkmatig masterolie aan op maximaal 15 m<sup>2</sup> vloeroppervlak. Blijf de masterolie gedurende 20-25 minuten verdelen zodat er geen schrale plekken overblijven en overal een egaal, dun glanslaagje ontstaat. Besteed extra aandacht aan noesten en andere sterk absorberende gedeeltes. Afhankelijk van de houtsoort is het verbruik ca.1 liter masterolie voor 10-15 m<sup>2</sup>.
2. Boen de masterolie nu met een boenmachine met een beige, licht schurende pad in het hout, net zo lang tot er alleen nog spatjes olie overblijven. Neem hiervoor de tijd.
3. Monteer een witte pad onder de boenmachine en plaats hier een goed absorberende katoenen doek onder. Wrijf nu in snel tempo de laatste spatten van de vloer. Verwijder met een katoenen doek ook eventuele overtollige masterolie uit V-groeven. Plaats een nieuwe schone doek onder de machine en wrijf het behandelde oppervlak nu volledig droog. Verwissel eventueel tussentijds de doek. Tijdens de werkzaamheden mag de vloer betreden worden.

**Herhaal stappen 1, 2 en 3 tot de hele vloer behandeld is. Werk behandelde gedeeltes altijd volledig af voordat u met een nieuw gedeelte begint!**

**WOCA Masterolie van geeft geen aanzetten, u kunt dus overlappen.**

4. Na een tussenhardingstijd van minimaal 6 uur, afwerken met een kleine hoeveelheid masterolie, om de vloer optimaal te verzadigen. Gebruik hierbij 1 á 2 deciliter olie voor 10 m<sup>2</sup>. Verdeel en masseer de masterolie telkens direct met een witte pad in het hout. Na het inwrijven de pad omkeren en hier een katoenen doek onder plaatsen. Wrijf de vloer nu volledig droog. Na 4 uur is de vloer weer normaal beloopbaar.

Voor extra bescherming kunt u de vloer na minimaal 6 uur nog een kleine nabehandeling geven met WOCA Onderhoudsolie. Vernevel de onderhoudsolie met een sproeiflacon over de vloer. Masseer de olie hierna onmiddellijk in met een boenmachine met witte pad. Na het inwrijven de pad omkeren en hier een katoenen doek onder plaatsen. Wrijf de vloer nu volledig droog. Na 4 uur is de vloer weer normaal beloopbaar.

Na ongeveer 36 uur is de olie uitgehard. Voor die tijd de vloer niet met water in aanraking laten komen. Behandel de vloer na minimaal 48 uur en liefst vóórdat de ruimte ingericht wordt voor de eerste maal met WOCA zeep.

**Voor het onderhoud van de vloer verwijzen wij u naar de instructies voor 'normaal' en 'extra' onderhoud.**

## WAARSCHUWING

*Katoenen poetsdoeken en pads na gebruik goed uitspoelen in water en in de open lucht laten drogen, of kletsnat in een plastic zak opbergen en weggooien. Dit in verband met zelfontbrandinggevaar!!! Reinig gereedschappen na gebruik met WOCA olieverdunner.*

